

# Vloermarkering



Gecodeerde vloermarkering is door ons op volgorde gesorteerd en verpakt. Zorgt u ervoor, dat deze volgorde gehandhaafd blijft als u de verpakking opent.



Vloeren op basis van/of gecoat met bitumen, bijvoorbeeld asfalt, kunnen de hechting van de vloermarkering nadelig beïnvloeden.

## Hoe de vloermarkeringen aan te brengen

1

Zorg voor een schone (vet- en stofvrije) en droge ondergrond. De minimumtemperatuur bij het aanbrengen bedraagt 0° C.

2

Voor het aanbrengen van de vloermarkering stippen kunt u gebruik maken van de meegeleverde rollen meetlint. Met deze zelfklevende tape kunt u de lijnen uitzetten waarlangs u de vloermarkering wilt aanbrengen. Op de tape is om de 25 cm een markering aangebracht. Breng geen vloermarkering aan op plaatsen waar intensief wordt gemanoeuvreed en/of met pallets wordt geschoven, maar altijd daarbuiten.

3

Verwijder het rugpapier van de vloermarkering en breng deze op zijn plaats aan.

4

Klop met een rubberen hamer de vloermarkering goed vast.

Onze vloermarkering is een kwaliteitsproduct. Gezien de grote verscheidenheid aan vloersamenstellingen, de conditie van de vloer en het gebruik van intern transportmateriaal, kunnen wij de hechting op de vloer niet garanderen. Wij adviseren u altijd eerst een hechtproef van enkele vloermarkeringen te nemen, teneinde uzelf van het hechtresultaat te overtuigen.

EN

# Assembly Instructions Floor marking

DE

# Montagevorschrift Bodenmarkierungen

NL

# Montagehandleiding Vloermarkering

# Floor Marking



Coded floor markings will be grouped and packed in sequential order. Please keep this in mind when unpacking.



Floors which are coated with an oil based/related preparation will reduce the adhesive tenacity of the floor market. The life span of the floor marking is determined by the life span of the floor coating.

## How to apply the floor markings

1

The surface of the interior floor must be dry, smooth and free of dust, oil as well as grease. The minimum temperature of the floor surface should be above freezing point when putting the floor markings in place.

2

Arrange the locations for the floor markings carefully and precisely by using the measured low-tack marker tape which is supplied with each unit of floor dots.

3

Remove the floor marker backing paper to expose the adhesive layer.

4

Place the floor marker on the designated location and lightly tap the polished surface with a rubber or neoprene faced hammer. This forces the adhesive into the pores of the floor thereby increasing the grip and life span of the marker.

Our floor marking products are high-quality products. However, we cannot give you a warranty, due to the wide variety of floor materials and the condition of the floor. We advise you to always test a few of our floor marking samples before placing your order to convince yourself of the adhesive effectiveness in your daily operation environment.

# Bodenmarkierungen



Codierte Bodenmarkierungen werden durch uns nach Reihenfolge sortiert. Wenn Sie die Verpackung öffnen, sorgen Sie dafür, daß diese Reihenfolge vorhanden bleibt.



Fußböden aus oder beschichtet mit Bitumen, zum Beispiel Asphalt, können die Haftung der Bodenmarkierung negativ beeinflussen.

## Wie man die Bodenmarkierungen anbringt

1

Sorgen Sie für einen sauberen (fett- und staubfrei) und trockenen Untergrund. Die Mindesttemperatur bei der die Bodenmarkierung angebracht werden kann beträgt 0°C.

2

Zum Anbringen der Bodenmarkierungen Punkte können Sie von dem mitgelieferten Maßband Gebrauch machen. Mit diesem selbstklebenden Band können Sie die Linie markieren, neben der die Bodenmarkierungen angebracht werden sollen. Auf dem Band ist alle 25 cm eine Markierung angebracht.

3

Entfernen Sie die Trägerfolie von der Bodenmarkierung und bringen Sie diese auf seinem Platz an.

4

Schlagen Sie mit einem Gummihammer die Bodenmarkierung gut fest.

Obgleich unsere Bodenmarkierung ein Qualitätsprodukt ist, können wir Ihnen im Hinblick auf die große Verschiedenheit an Fußbodenmaterialien und Kondition des Fußbodens keine Garantie geben. Wir raten Ihnen immer zuerst eine Haftprobe mit einigen Bodenmarkierungen auszuführen, damit Sie sich von der Haftung überzeugen können.